

NOTICE DE LA SERRURE ELECTRONIQUE



OUVRIR LE COFFRE DE SECURITE

Insérer 4 piles AA de 1.5V après avoir fait glisser le couvercle des piles sur la droite.

REMARQUE : L'utilisation des piles non alcalines ou rechargeables **N'EST PAS RECOMMANDEE**.

ETAPE 1 : Presser le bouton départ * (un voyant rouge et sonore apparaît)

ETAPE 2 : Entrer le code usine [4560] (un voyant rouge et sonore apparaît)

ETAPE 3 : Presser le bouton FIN # (un voyant vert et sonore apparaît)

ETAPE 4 : Tourner la poignée vers la droite et ouvrir le coffre de sécurité.

REMARQUE : Dès 3 faux codes, un signal rouge et 4 Bips sonores apparaissent, la serrure reste bloquée et inutilisable pendant 3 minutes (un voyant rouge clignote avec des BIP sonores)

CHANGER LE CODE

Comment programmer un nouveau code.

REMARQUE : Le code utilisateur peut être composé de 4 à 16 chiffres.

ETAPE 1 : Presser le bouton M à l'intérieur de la porte (un voyant rouge et sonore apparaît)

ETAPE 2 : Entrer le nouveau code (Ex: 5555) (un voyant rouge et sonore apparaît)

ETAPE 3 : Presser le bouton FIN # (un voyant vert et deux BIP sonores apparaissent)

***ATTENTION :** assurez-vous que le code choisi est bien le code désiré. Essayez le nouveau code avec la porte ouverte pour confirmer.

- Le code utilisateur reste en mémoire même si les piles sont épuisées.
- La durée de vie des piles est estimée autour de 10.000 utilisations.

MANUAL CERRADURA ELECTRONICA



APERTURA DE LA CAJA DE SEGURIDAD

Retire la tapadera del compartimento de baterías e Introduzca 4 baterías AA de 1.5V.

NOTA: no se recomiendan pilas no alcalinas o recargables.

PASO 1: Presione el botón de inicio * (LED Rojo parpadea junto con un Bip sonoro)

PASO 2: Introduzca el código maestro de fábrica [4560] (LED rojo parpadea junto con un Bip Sonoro)

PASO 3: Presione el botón # para terminar (LED verde parpadea junto con un Bip sonoro)

PASO 4: Gire el pomo hacia la derecha para abrir la caja de seguridad.

NOTA: Si el código es introducido erróneamente 3 veces (LED rojo parpadea junto a 4 Bips sonoros). La cerradura se bloquea e inutiliza durante 3 minutos (LED roja parpadea durante 3 minutos junto a un BIP sonoro)

CAMBIO DE CODIGO DE USUARIO

Sustitución del código maestro de fabrica

NOTA: El código de usuario puede constar de 4 a 16 dígitos.

PASO 1: Presione el botón (M) situado en el interior de la puerta (LED rojo parpadea junto con un Bip sonoro)

PASO 2: Introduzca su nuevo código de usuario (Ejemplo: 5555) (LED rojo parpadea junto con un bip sonoro)

PASO 3: Presione el botón # para terminar (LED verde parpadea junto con un doble BIP sonoro)

***ATENCION:** confirme que el código introducido es el deseado. Con la puerta abierta y los pestillos en posición cerrada, introduzca su nuevo código y compruebe que la cerradura se desbloquea.

- El código de usuario permanece en memoria incluso si las baterías se agotan.
- La duración estimada de las baterías es de aproximadamente 10.000 operaciones

USER MANUAL DIGITAL LOCK SYSTEM



TO OPEN SAFE

Insert 4 units of 1.5V AA Battery after opening the cover of battery

NOTE: Non-Alkaline and rechargeable batteries ARE NOT RECOMMENDED.

STEP 1: Push start button * (Red LED flickers with BIP sound)

STEP 2: Enter the code [4560] given by the manufacturer (Red LED flickers with BIP sound)

STEP 3: Push the button # in the end (Green LED flickers with BIP sound)

STEP 4: Turn knob (key) to the right and open the safe.

Note: If wrong code are tried over 3 times (Red LED flickers with BIP-BIP-BIP sound), the lock gets paralyzed doesn't work for 3 minutes (Red LED flickers for 3 minutes with BIP sound)

TO CHANGE PERSONAL CODE

Convenient change of the master code

Reference: The personal code could be input from 4 digits to 16 digits.

STEP 1: Push button (M) which is inside the safe (Red LED flickers with BIP sound)

STEP 2: Enter the new Personal Code (ex:5555) (Red LED flickers with BIP sound)

STEP 3: Push the button # in the end (Green LED flickers with BIP-BIP sound)

***Caution:** To confirm if the code is exactly entered, push the code in opening procedures prior to closing door.

-The personal code is not erased even if battery is completely exhausted.

- Battery life span: can be used around 10.000 times

Pour toute question ou problème de fonctionnement : SAV : 01 34 57 11 55 Touche 4 - sav@hartmann-tresore.fr

COFFRES-FORTS - ARMOIRES FORTES - ARMOIRES IGNIFUGES - COFFRES POUR ARMES - COFFRES HÔTEL - PORTES FORTES - CHAMBRES FORTES

5, Rue Louis Pasteur - 28630 LE COUDRAY Tél. 01 34 57 11 55 Touche 4 - Fax 01 34 57 11 50 - sav@hartmann-tresore.fr - www.hartmann-tresore.fr

SARL AU CAPITAL DE 152 449,02 € - RCS CHARTRES B 410 562 045 - N° de TVA FR32410562045

